

Querido usuário:

Obrigado por escolher o Controle Remoto Universal Suryha. Ele é um produto com 4000 códigos adequado para ar condicionado doméstico, nacionais e internacionais. Ele contém aquecedor elétrico, temporizador, códigos de entrada por chaves digitais, com milhares de códigos que só precisam de alguns segundos para concluir as configurações. Sua melhor escolha em Controle Remoto Universal. Por favor, leia atentamente as instruções antes da sua configuração, que irão lhe auxiliar a usar o controle remoto com facilidade.

Configurações:

Abra a tampa traseira e insira 02 pilhas AAA com a polaridade correta.

1. Defina o código:

I. Escolha o código da sua marca na lista de códigos. Se o seu é mais do que um, por favor inicie a partir do primeiro.

II. Pressione o botão *select*, o código irá piscar no LCD. Em seguida, insira o código correto. A configuração está concluída, será confirmada automaticamente.

III. Aponte para o ar condicionado e verifique bem todos os botões. Caso contrário, deverá partir para o próximo código.

Nota: quando o código estiver separado por vírgula “,” ex: 0252,0253 significa que não possui códigos entre eles. Quando os códigos estiverem separados por travessão “-” ex: 0288-0296 significa que toda numeração entre 0288, 0289, 0290, 0291, 0292, 00293, 0294, 0295 e 0296 pode ser utilizado.

2. Auto pesquisa:

I. Se você não conhece a marca do ar condicionado ou não consegue encontrá-la na lista de códigos, por favor, trabalhe da seguinte forma: no botão "SELECT" inicie uma pesquisa automática após apertá-lo por 5 segundos. O controle enviará um sinal contínuo ao ar condicionado até localizar o código desejado. Assim que o ar condicionado localizar o código, o controle irá emitir um "BIP".

II. Depois que o ar condicionado estiver ligado, verifique se todos os botões funcionam bem. Se não, repita a operação acima até que tudo esteja pronto.

Temporizador liga/desliga:

Defina o temporizador ligar quando desligar o aparelho de ar e defina o tempo desligar ao ligar o aparelho.

1. Pressionando o botão "TIMER ON", o LCD exibe o símbolo do relógio e a hora piscando. Pressione o botão "TEMP + ou -", ajuste para o tempo desejado (cada pressionada é adicionado uma hora, o máximo é de 12 horas). Pressione "TIMER ON / OK" para confirmar. Também irá confirmar automaticamente após 8 segundos sem operação.

2. Pressionando o botão "TIMER OFF", o LCD exibe o símbolo do relógio e a hora piscando. Pressione "TEMP + ou -" "botão ajustar" para o tempo necessário (cada pressionada é adicionado uma hora, o máximo é de 12 horas). Pressione "TIMER OFF / OK" para confirmar. Também irá confirmar automaticamente após 8 segundos sem operação.

NOTA

I. Após a configuração do temporizador, a direção do controle remoto deve ser guiada para a direção de recepção de seu condicionador de ar em uma distância efetiva, caso contrário, o temporizador será configurado de forma ineficaz.

Após o ajuste do timer, pressione o botão "TIMER ON/OFF" para cancelar.

Resfriamento ou calor rápido:

No verão, o ar condicionado esfriará rapidamente quando você pressionar "Q.COOL". No inverno, o ar condicionado aquece rapidamente quando você pressiona "Q.HEAT". Ambos modos, o ar condicionado irá manter a temperatura em um grau confortável. Certamente você pode pressionar o botão "TEMP +/-" para ajustar a temperatura como quiser.

Atenção:

1. se não for utilizado por um longo período, remova as pilhas para evitar vazamento de líquido e danificar o controle remoto. Quando o LCD parecer escuro, troque as pilhas. (Pilhas novas e antigas não podem ser usadas juntas). Após as pilhas serem substituídas, não é necessário definir o código do modelo novamente.

2. Se você pressionar simultaneamente as teclas "TEMP-""TEMP+", você mudará a escala de temperatura de C° Celsius para F° Fahrenheit.

Parâmetro técnico:

Distância controlável: 8 metros.

Tensão de alimentação: DC3V.

Modelo da bateria: Pilha AAA (UM-4 R03) X2.

Dimensão: Altura: 135mm X Largura: 55mm X Profundidade: 15mm.

Peso: 54g.

Marca	Código
ALPIN	0252-0253, 1276, 1789
AUCMA	0288-0296, 0462, 1826, 3534
AUX	0297-0300, 0451, 1834, 3011
BANSHEN	0264, 1288, 2824
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506
CARRIER	0203-0209, 0456-0458, 0482-0486, 0563-0565
CHANGHONG	0301-0308, 2349, 3890, 4905
CHIGAO	0379-0382, 0515, 1912, 2940
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233, 4330
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 3522
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792
DAIKIN	0171-0183, 0566, 0567, 0583
DOCTOR	0221, 0449, 1473, 3805
DONGBAO	0355-0361, 1897, 2918, 4652
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768
Electrolux	0216-0220, 0569, 1244
FEDDERS	0528, 4804, 4820-4900
FRESTECH	0277, 0519, 0520, 2325
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502
GALANZ	0371, 0372, 0521, 1908, 2931
GENERAL	0127-0137, 0464, 2000, 3712

Marca	Código
GUOQIAO	0244, 0291, 1268, 2851
GLEE	0398, 0399, 2446, 2959, 5260
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539
GREE	0309-0316, 0482, 0512, 0513
HAIER	0266-0272, 0453-0455
HISENSE	0332-0335, 0517, 1868, 2895
HITACHI	0118-0126, 1656, 2173
HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUALING	0317-0325, 0452, 2365, 3524
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HUIKANG	0368, 0441-0443, 1978, 3440
HYUNDAI	0202, 0433, 0480, 0551, 3552
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JIANGNAN	0432, 1456, 3607, 4906-4915
JINTAR	0414, 1950, 3998, 4655-4669
JINSONG	0389-0391, 0446-0448, 3463
JOHSON	0245, 0492, 2028, 3829
KANGLI	0374-0375, 1911, 2442
KELON	0282-0287, 0473, 0485-0488
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONKA	0397, 0457-0459, 3017
LG	0197-0200, 0514, 0572, 2248

Marca	Código
LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817
LITTLE DUCK	0015-0020, 0530, 1039
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327
MACQUAY	0234-0237, 0465, 1489, 2794
MICOM	0415, 1439, 2465, 3487
MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
NORITZ	0431, 0943, 2991, 5005-5256
OMEGA	0559
National PANASONIC	0138-0154, 0483, 2714, 3722
PANDA	0378, 1914, 3962, 5257-5259
PHILCO	0210-0211, 0487, 0488, 1234
PROTON	0421-0423, 0934, 2981
RAYBO	0362-0367, 2410, 3435, 5278
ROWA	0369, 0438-0439, 0527, 0531
SABRO	0435, 0506-0508, 0947, 3578
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 2262
SAMPO	0424-0426, 1448, 2985, 5450
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518, 1212
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 1070
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
SHANGLING	0384-0388, 0444-0445, 3407
SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 1122
SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911

Marca	Código
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480, 1400
SHUAIKANG	0288, 0800, 5450-5643
SONGGE	0428-0429, 2988, 3501
SOVA	0409-0410, 1433, 2457
SUMMER	0427, 1963, 5466-5700
SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
SWAN	0434, 0516, 0524, 2994
TADIRAN	0246-0251, 0759, 1787, 5701
TATUNG	0419-0420, 2980, 3491
TCL	0273-0281, 0570, 0786
TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
TIANDI	0415, 1439, 3999, 2750-5759
TOSHIBA	0107-0117, 0489, 0561, 0562, 1001
TRANE	0227-0232, 0739, 1101, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
WEILI	0393-0396, 1420, 1932
Whirlpool	0164-0170, 0502, 1526, 3748, 0481, 0993, 5800-5996
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0400, 0401, 0913, 2960
YANGZI(YAIR)	0403, 1427, 2451
YINYAN	0258-0259, 0326-0331, 0838
YORK	0238-0243, 0751, 1778
ZHEN BAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711